



MANWAL TA' L-ISTRUZZJONIJIET

(BIBIEN TA' L-AZZAR, TAR-RAM U TA' L-INJAM)



A8949



ISO 9001

MARTIN DOOR MFG.

PERIKLU



ATTENZJONI

DAN HU L-AKTAR BIEB BLA PERIKLU, U L-AĦJAR BIEB LI HAWN FID-DINJA. MADANKOLLU, INSTALLAZZJONI, AĠĠUSTAMENTI U MANUTENZJONI MINN NIES MHUX IMHARRĠA JEW NEGLIĠENTI JISTGĦU JKUNU PERIKOLUŻI. IL-MOLOL U L-PARTIJIET RELATATI JISTGĦU JIKKAWŻAW KORRIMENT SERJU JEW MEWT! JEKK M'INTIX ĊERT/A, IKKUNTATTJALIL XI AĠENT IMHARREĠ TA' MARTIN DOOR

MANUTENZJONI

- **Aġhti ż-żejt liċ-ċappetti**, ix-xafts bir-romblu u l-kojls tal-molol kollha, billi tuża żejt tal-magna 10/40 ta' kwalità tajba. Aġhti ż-żejt darba f'sena għal tħaddim mingħajr problemi. Tħallix partijiet iżaqżqu!
- **Illostra bix-xama'** darba f'sena t-tarf ta' quddiem tal-Protezzjonijiet għas-Subghajn tal-bieb tal-metall jew għol-gojnts tat-taqsimiet tal-bieb ta' l-injam. Illostra wkoll il-Protezzjonijiet għall-Angoli bil-Maqlub jew il-koxox tal-bieb (fejn il-bieb jissigilla waqt l-għeluq).
- **Meta meħtieġ**, uża biċċa drapp imxarriba kemm kemm biż-żejt biex timsaħ il-partijiet galvanizzati biex tgħin iżżomm dehra galvanizza nadifa. F'postijiet umdi jew imxarribin, il-partijiet galvanizzati jista' jkollhom bżonn li jinżebgħu biex jiġi evitat is-sadid.
- **Żebgħa ta' l-irtokk** mhix rakkomandata fuq il-bibien ta' l-azzar. Aqra "It-Teorija taż-Żebgħa" fuq il-paġna ta' wara.
- **Meta meħtieġ**, naddaf it-trab, f'dal tal-melħ, eċċ. mit-taqsimiet tal-bibien ta' l-azzar. Sustanzi li jnaddfu l-karozzi u lostru tax-xama' jistgħu jtejbju li huma d-dehra u jtawlu l-hajja ta' żebgħa qadima jew bieb ta' l-azzar mitluq. Lostru bix-xama' jew żebgħa ta' sikwit jistgħu jkun meħtieġa f'żoni umdi, li fihom hemm il-melħ jew korrożivi. Għal bibien ta' l-injam, ara l-paġna "NOTI DWAR BIBIEN TA' L-INJAM".
- **Naddaf** it-twieġi ta' l-akrilik bi drapp artab imxarrib. Neħhi l-brix fil-hġieġa tat-tieqa ta' l-akrilik b'sustanza li tnaddaf ta' kwalità tajba għat-twieqi tal-plastik.

APPARAT LI JIFTAĦ IL-BIBIEN (Nirrakomandaw Martin Door Openers)

- **Dejjem** aċċerta ruħek li tkun qed tara sewwa l-bieb tal-garaxx waqt li tkun qed tuża l-apparat elettriku li jiftaħ il-bieb.
- **Darba f'xahar** iċċekkja l-funzjoni awtomatika tar-rivers, billi ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur għall-apparat elettriku li jiftaħ il-bieb.
- **Martin Doors** huma ddisinjati biex inaqqsu r-riskju ta' qbid taħthom u l-feriment ta' tfal u adulti. Protezzjoni tar-Romblu, Protezzjonijiet tar-Romblu, Protezzjonijiet għas-Subghajn, Cappetti bi Profil Baxx, Protezzjonijiet għall-Angoli bil-Maqlub, Kejbils għall-Irfigħ minn Ġewwa, Truf ta' l-Azzar Mibrumin, eċċ., huma kollha magħmulin bl-iskop li ma jkunux ta' periklu għat-tfal.
- **Neħhi** l-hbula kollha li bihom tiġbed il-bieb u iddiżattiva kwalunkwe mekkanizmu li jsakkartal-bieb tal-garaxx.
- **It-taqsimata ta' fuq tal-bieb** għandu jkollha traversa matul it-tul kollu tagħha għal apparat li jiftaħ il-bibien li jkun immuntat fin-nofs. Apparati li jiftu l-bibien li jkun mmuntati fil-ġenb jista' ma jkollhom bżonn ta' traversa fuq bibien ta' daqs wiehed li għandhom wisar ta' inqas minn 12"3" (3734mm).

DHAHEN LI JAGĦMLU HSARA LIS-SAĦĦA

TISSIGILLAX dan il-bieb kompletament kontra l-elementi! Halli l-arja tidhol skond ir-regolamenti lokali tal-bini.

ATTENZJONI! Livelli baxxi ta' dijossidu tal-karbonju fil-garaxx u fid-dar jistgħu jikkawżaw uġigh ta' ras u sintomi bħal ta' l-influenza. Ventilazzjoni addizzjonali tista' tkun meħtieġa biex tgħin halli jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa assoċjati ma' fjuwils kombustibbli u dhaħen li jagħmlu hsara lis-saħħa.

IŻOLAZZJONI

L-iżolazzjoni użata f'Martin Doors hi konformi mar-regolamenti lokali magħrufa kollha tal-bini. Kienet ittestjata u appovata mill-Omega Point Laboratories u tissodisfa l-istandard UBC-26-8 għat-tixrid ta' dhaħen u nirien. L-iżolazzjoni tista' titneħħa u tista' terġa tintuża, u dan jgħin lill-ambjent billi jitnaqqas l-iskart fil-miżbljet!

TISWIJA TAT-TGĦATTIN (Bibien ta' l-Azzar)

It-taqsimiet regolari u dawk bl-iżolazzjoni ta' Martin huma kklasifikati fost l-aktar li huma reżistenti fid-dinja għat-tgħattin. Ma jeħtieġux iżolazzjoni magħquda magħhom għas-saħħa. Minħabba din il-konstruzzjoni unika, jista' ma jkunx meħtieġ li tibdel taqsimata ta' bieb jew bieb sħiħ biex tevita d-dehra fit-tul ta' wiċċ bil-hsara. Għat-tiswiġa tat-tgħattin ara paġna 18.

GARANZIJA

Il-Garanzija ta' Martin tapplika għas-sid oriġinali. Hemm Garanzija Limitata Tul il-Fajja għall-biċċa l-kbira tal-bibien residenzjali (limitata għal 12-sena fuq Montana). Hemm Garanzija Limitata għal Sitt Snin għal bibien kummerċjali u mikrija, u għal 5 snin għal bibien ta' l-injam. L-ispejjeż tat-trasport tal-partijiet għat-tibdil u tax-xogħol mhumiex inkluzi. Il-molol għandhom limiti għaċ-ċiklu tal-hajja ta' l-użu tagħhom. *Nota: jekk tiehu hsiebhom kif support u tagħmel il-manutenzjoni meta meħtieġ, il-Martin Doors kollha (hliet il-molol) huma magħmulin b'tali mod li jservu għall-hajtek kollha.* Ikkuntattja l-Aġent ta' Martin tiegħek għad-dettalji dwar il-garanzija sħiħa bil-miktub u l-limitazzjonijiet.

MARTIN FINGER SHIELD™ SISTEMA TAL-BIEB TAL-GARAXX*

•IMMUNTAR TAT-TAQSIMA TAS-SIGURTÀ •IMMUNTAR TAT-TRACK TAS-SIGURTÀ •IMMUNTAR TAL-MOLOL TAS-SIGURTÀ

*TGHIN BIEX IKUN EVITAT KORRIMENT PERMEZZ TAL-BIEB TAL-GARXX LIL TFAL U ADULTI

